

IP Matrix

VJD-8000 | VJD-7513 | VJD-7523 | VJD-7533

Inhoudsopgave

1	Gebruik de nieuwste software	4
2	Inleiding	5
2.1	Over deze handleiding	5
2.2	Conventies in dit document	5
2.3	Extra documentatie	5
3	Systeemoverzicht	6
3.1	Algemene informatie	6
3.2	Vereisten	6
3.3	Functies	7
3.4	Beperkingen	8
4	Installatie	9
5	Configuratie	10
5.1	Een algemeen wachtwoord definiëren	10
5.2	Decoders toevoegen	10
5.3	Camera's toevoegen	11
5.4	Camerasequenties toevoegen	12
5.5	Basisinstellingen bedieningspaneel	12
6	Problemen oplossen	14

1 Gebruik de nieuwste software

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de meest recente toepasselijke release van uw softwareversie installeren. Voor een consistente functionaliteit, compatibiliteit, prestaties en beveiliging werkt u de software regelmatig bij gedurende de levensduur van het apparaat. Volg de instructies in de productdocumentatie met betrekking tot software-updates.

De volgende koppelingen bieden meer informatie:

- Algemene informatie: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Veiligheidsadviezen, dat wil zeggen een lijst met aangeduide zwakke plekken en voorgestelde oplossingen: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van haar producten met verouderde softwarecomponenten.

2 Inleiding

2.1 Over deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het configureren en beheren van een CCTV-systeem. In deze handleiding wordt beschreven hoe u het programma configureert.

In dit document wordt ervan uitgegaan dat de lezer bekend is met zowel het CCTV-systeem als de andere programma's die in het systeem zijn geïntegreerd.

2.2 Conventies in dit document

De volgende pictogrammen en opmerkingen worden gebruikt om aandacht te vestigen op bijzondere omstandigheden:

**Opmerking!**

Dit symbool geeft speciale functies aan en wijst op tips en informatie voor een eenvoudiger gebruik van de software.

Termen die in het programma kunnen worden aangetroffen, zoals menuopties, opdrachten of tekst in de gebruikersinterface, worden **vet** weergegeven.

2.3 Extra documentatie

**Opmerking!****Lees en volg de instructies in de hardwaredocumentatie**

Lees en volg de instructies van de hardwaredocumentatie tijdens het instellen van de hardware voor IP Matrix. De documentatie bevat belangrijke veiligheidsberichten. Het is verplicht om de veiligheidsberichten te lezen en te begrijpen voordat de hardware wordt geïnstalleerd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie, softwaredownloads en documentatie naar: www.boschsecurity.com en de desbetreffende productpagina.

3 Systeemoverzicht

3.1 Algemene informatie

Met de IP Matrix-toepassing maakt u van een VIDEOJET-decoderconfiguratie een zelfstandig, IP-gebaseerd CCTV-bewakingsstelsel.

De toepassing IP Matrix is geschikt voor vele toepassingen waarvoor in analoge systemen de analoge CCTV-matrixschakelaar Allegiant zou worden gebruikt. De toepassing IP Matrix kan daarom worden gezien als het IP-equivalent van een Allegiant-matrixschakelaarsysteem.

Zelfstandige modus

In de bedieningsmodus communiceert de toepassing IP Matrix via de netwerkverbindingen tussen IP-camera's, encoders en decoders, en wordt het bediend en bestuurd via een KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspaneel per decoder.

Een netwerkverbinding met een pc is niet nodig.

De toepassing IP Matrix kan worden uitgebreid door opnameapparaten waarmee de opnamen kunnen worden afgespeeld, bestuurd via het bedieningspaneel, als er afspeeltoestemming wordt verleend.

Basisconfiguratie

Met een KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspaneel, en tot vier displays die op de decoder zijn aangesloten, kunnen maximaal 32 camera's worden bediend zonder dat een pc nodig is voor gebruik.

Maximale configuratie

In een maximale installatie met 4 decoders kunnen 4 operators tot 256 camera's bedienen met behulp van 4 onafhankelijk werkende bedieningspanelen.

Er kunnen tot 128 camera's worden verzameld van de camera's die per decoder worden ondersteund. Extra camera's kunnen worden gelicentieerd tot een totaal aantal van 256.

Verbonden displays

Er kunnen maximaal 2 displays per monitor worden aangesloten op VJD-8000 en VJD-7513 en maximaal vier displays op de VJD-7523 en de VJD-7533. Elke display toont een scherm met de monitorwand. Afhankelijk van de indeling toont het scherm met de monitorwand 1 tot 30 monitoren die worden geïdentificeerd door een uniek indexnummer in de groep van 4 decoders.

Verbonden modus

Er is alleen een pc vereist voor de configuratie en installatie van het systeem of voor onderhoudsdoeleinden. De pc moet zich in hetzelfde netwerk bevinden als de decoders.

3.2 Vereisten

Vereisten voor configuratiedoelstellingen

Hardware	Pc
CPU	Dual Core, 3,0 GHz of hoger
RAM	Minimaal 2 GB
Besturingssysteem	Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows 10 (64-bits)
Grafische kaart	Compatibel met DirectX 11

Ethernet-kaart	Minimaal 100 Mbps
Geluidskaart	Aanbevolen
Software	Microsoft .NET 4.7.2
Vrij geheugen (installatie)	250 MB

Vereisten voor geïnstalleerde software

Het programma Configuration Manager 7.74 of hoger is vereist.

Operationele vereisten

Zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- 1 tot 4 gebruiksklare VIDEOJET-decoders met firmware 10.30 of hoger verbonden met een bewakingsnetwerk (volledig geïnstalleerd en gebruiksgereed)
- 1 tot 4 KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspanelen (volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik)
- 1 tot 8 (16) displays met de juiste interfaceaansluitingen of adapters
Opmerking: er kunnen maximaal 2 displays per decoder worden aangesloten op VJD-8000 en VJD-7513 en maximaal vier displays op VJD-7523 en VJD-7533.
- Vaste of bewegende camera's verbonden met het bewakingsnetwerk
- Een pc waarop het programma Configuration Manager is geïnstalleerd en verbonden met het bewakingsnetwerk (alleen voor configuratiedoeleinden)



Opmerking!

Voorafgaand aan gebruik moet de toepassing IP Matrix worden geconfigureerd met behulp van het programma Configuration Manager.

3.3

Functies

Toepassing IP Matrix

De toepassing IP Matrix kan worden gebruikt om IP-gebaseerde bewakingssystemen te besturen.

Een IP-gebaseerd bewakingssysteem bestaat uit maximaal 4 decoders, maximaal 16 displays die zijn verbonden met de decoders, en maximaal 4 KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspanelen die het bewakingssysteem besturen. Dit bewakingssysteem kan tot 128 (256) camera's besturen. Er is geen computer nodig.

Tijdens normaal bedrijf werkt het systeem zelfstandig via de netwerkverbindingen tussen IP-camera's, encoders en decoders. De bediening wordt bestuurd door de bedieningspanelen. Als deel van een groter CCTV-systeem kan de toepassing IP Matrix worden gebruikt als een satellietstelsel.

Camerasequenties en AUTODOME-presets

De toepassing IP Matrix ondersteunt de configuratie van maximaal 32 vooraf gedefinieerde camerasequenties. U kunt deze camerasequenties in plaats van afzonderlijke camera's naar monitoren schakelen. Met behulp van deze camerasequenties kunnen camera's in een continue volgorde worden geschakeld volgens een schema.

AUTODOME-camera's kunnen zoals gebruikelijk worden bestuurd met behulp van een KBD-UXF of een KBD-Digital-toetsenbord.

Vaste AUTODOME-posities kunnen in het systeem worden geconfigureerd als virtuele camera's. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de camera.

Configuratie

De toepassing IP Matrix kan worden geconfigureerd met behulp van het programma Configuration Manager 7.74 of hoger.

Verbonden bedieningspanelen

Als een bedieningspaneel voor het eerst wordt verbonden met een decoder, is het bedieningspaneel vergrendeld en moet het worden ontgrendeld met een pincode. In de vergrendelde status brandt alleen het pictogram **Vergrendelen/ontgrendelen**; alle andere pictogrammen of toetsen zijn donker

Overzicht

De toepassing IP Matrix biedt de volgende hoofdfuncties:

- Volledig IP-gebaseerd CCTV-matrixsysteem
- Tot 128 (256) camera's, 8 (16) monitoren en 4 KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspanelen
- Geen computer nodig om het systeem te besturen
- Automatische camerasequenties
- Schakelen van indeling, enkele weergave en PIP (beeld-in-beeld)
- Tot 9 favoriete weergaven met indelingen en vooraf gedefinieerde cameraverbindingen
- Optioneel: afspelen van opnamen beheerd met afspeelrechten

3.4

Beperkingen

Houd rekening met de volgende beperkingen bij het gebruik van een IP Matrix-systeem:

- De decoder past zijn prestaties dynamisch aan hoge belastingen aan door frames over te slaan. Dit kan leiden tot een schokkerige weergave van de videostream.
- Alleen lokale opnamen kunnen worden afgespeeld, geen opnamen die door VRM worden beheerd.
- Een lange I-frame-afstand leidt tot minder exacte navigatie in de afspeelmodus en lagere prestaties bij het achteruit afspelen.

4 Installatie

Zorg dat u de vereisten van de toepassing IP Matrix naleeft (zie *Vereisten, pagina 6*).



Opmerking!

Let bij het installeren van de apparaten op de veiligheidsinstructies in de desbetreffende handleidingen.

Displays installeren

Ga als volgt te werk om displays te installeren:

- ▶ Sluit maximaal 4 displays aan op de displayconnectoren van de VIDEOJET decoder.



Opmerking!

De werkelijke sequentie van de displays kan worden gedefinieerd tijdens de configuratie van de toepassing IP Matrix. Bij het instellen van de displays moet u niet een bepaalde sequentie volgen.

Bedieningspanelen installeren

Voor het bedienen van de toepassing IP Matrix, moet ten minste 1 bedieningspaneel zijn verbonden met een van de VIDEOJET decoders.

Bedieningspanelen installeren:

- ▶ Sluit ten minste 1 bedieningspaneel aan op een van de VIDEOJET decoders.



Opmerking!

Als er meer dan 1 bedieningspaneel wordt aangesloten, hebben alle bedieningspanelen in de matrix dezelfde werkingsrechten en kunnen ze het hele systeem besturen. Er kan slechts 1 bedieningspaneel worden verbonden met een enkele decoder. Elk extra bedieningspaneel moet zonder bedieningspaneel met de volgende decoder worden verbonden.

Installatie van hardware voltooien

Ga als volgt te werk om de hardware-installatie te voltooien:

1. Schakel na het verbinden van de hardwarecomponenten de apparaten in.
2. Start het programma Configuration Manager op de configuratie-pc.
3. Configureer de toepassing IP Matrix.

Raadpleeg

- *Configuratie, pagina 10*

5 Configuratie

Voordat u de toepassing IP Matrix kunt gebruiken, moet het systeem worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk om het systeem te configureren:

1. Definieer een algemeen wachtwoord voor alle camera's.
Zie Een algemeen wachtwoord definiëren, pagina 10
2. Voeg 1 tot 4 decoders toe, sla hun IP-adressen op en configureer vervolgens de hoeveelheid displays die op de decoders zijn aangesloten.
Zie Decoders toevoegen, pagina 10
3. Voeg camera's toe aan de toepassing IP Matrix.
Zie Camera's toevoegen, pagina 11
4. Voeg camerasequenties toe en selecteer de camera's die bij de sequentie horen.
Zie Camerasequenties toevoegen, pagina 12



Opmerking!

Als u AUTODOME-camera's met de matrix verbindt, kunt u de vooraf ingestelde posities van de camera's gebruiken alsof de camera's afzonderlijke camera's zijn. Raadpleeg de handleiding van de betreffende camera voor gedetailleerde informatie over het definiëren van presets.

5.1 Een algemeen wachtwoord definiëren

Navigeren naar deze pagina: programma Configuration Manager > klik op het tabblad **Mijn apparaten** > klik op de decoder in de boomstructuur

Alle camera's in de toepassing IP Matrix moeten een gemeenschappelijk gebruikerswachtwoord hebben. Dit wachtwoord moet worden ingevoerd in het programma Configuration Manager.

Ga als volgt te werk om een gemeenschappelijk wachtwoord te definiëren:

1. Start het programma Configuration Manager.
2. Klik in de werkbalk op het tabblad **Mijn apparaten**.
3. Klik op de decoder.
4. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **Geavanceerd**.
5. Voer in het vak **Algemeen wachtwoord** het wachtwoord in dat voor alle camera's moet worden gebruikt.
6. Sla het wachtwoord op.
Het wachtwoord wordt opgeslagen en kan worden gebruikt om verbinding te maken met de camera's.

Opmerking: klik op het tabblad IP Matrix om de pagina IP Matrix weer te geven.

5.2 Decoders toevoegen

Navigeren naar deze pagina: programma Configuration Manager > klik op het tabblad **Mijn apparaten** > klik op de decoder in de boomstructuur

Er is ten minste 1 decoder vereist om een IP Matrix-systeem te maken. In maximale configuratie kan het IP Matrix-systeem bestaan uit maximaal 4 decoders.

Ga als volgt te werk om een decoder toe te voegen aan de toepassing IP Matrix:

1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.

2. Klik op het tabblad **Decoders**.
Het deelvenster **Decoders** wordt weergegeven.
Opmerking: als de decoder geen deel uitmaakt van het IP Matrix-systeem, worden de **IP**-vakken voor de IP-adressen grijs weergegeven.
3. Klik op **Dit apparaat instellen als master** om de decoder als master te gebruiken voor een nieuw IP Matrix-systeem.
Het IP-adres van de nieuwe masterdecoder wordt automatisch ingevoerd.
Opmerking: alle instellingen worden uitgevoerd via deze masterdecoder. De master bestuurt de andere decoders in een matrix met meerdere decoders.
4. Indien nodig kunnen maximaal 3 extra decoders worden toegevoegd als slaves.
Voer hiervoor de IP-adressen van de decoders in de respectievelijke vakken in.
5. Selecteer in het vak **Displays** het aantal displays dat op de decoder is aangesloten.
6. Voer in het vak **Beginmonitor display 1** het nummer in van de eerste monitor die op display 1 moet worden weergegeven.
7. Voer in het vak **Max. aantal monitoren** voor display 1 het maximale aantal monitoren in die op display 1 moet worden weergegeven.
De monitorinstellingen bepalen de volgorde van de displays binnen de matrix.
8. Configureer displays 2, 3 en 4 op dezelfde manier als deze zijn aangesloten.
Opmerking:
 - De waarde van de beginmonitor van de extra geconfigureerde displays moet altijd groter zijn dan de waarde van de beginmonitor plus de waarde van het maximum aantal monitoren van de vorige display.
 - U kunt elk niet-aangesloten display uitschakelen.
9. Herhaal bovenstaande stappen om tot 3 extra decoders toe te voegen.
10. Klik indien nodig op **Tekstoverlays tonen**.
De monitorindexen en IP-adressen van de decoder worden als overlays weergegeven in elk monitorvenster. Met behulp van deze informatie kunt u de afzonderlijke monitoren gemakkelijk herkennen en kunt u de monitoren op de monitorwand opeenvolgend nummeren, onafhankelijk van de oorspronkelijke montagevolgorde van de displays.

5.3 Camera's toevoegen

Navigeren naar deze pagina: programma Configuration Manager > klik op het tabblad **Mijn apparaten** > klik op de decoder in de boomstructuur

Ga als volgt te werk om toegewezen camera's weer te geven:

1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.
2. Klik op het tabblad **Camera's**.
Het deelvenster **Camera's** met de toegewezen camera's wordt weergegeven.
3. Selecteer indien nodig de stream en voorinstelling voor elke camera of houd de standaardwaarde (Stream 1, geen preset).

Ga als volgt te werk om een camera toe te voegen:

1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.
2. Klik op het tabblad **Camera's**.
Het deelvenster **Camera's** met de toegewezen camera's wordt weergegeven.
3. Klik in het deelvenster **Camera's** op **Bewerken**.
Het dialoogvenster **Cameralijst bewerken** wordt weergegeven met de beschikbare en toegewezen camera's.

4. Sleep een camera van de kolom **Beschikbare apparaten** naar de kolom **Toegewezen apparaten**.
Opmerking: u kunt meerdere camera's selecteren en naar de kolom **Toegewezen apparaten** slepen.
 5. Klik op **OK**.
- Ga als volgt te werk om een camera te verwijderen:
1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.
 2. Klik op het tabblad **Camera's**.
Het deelvenster **Camera's** met de toegewezen camera's wordt weergegeven.
 3. Klik in het deelvenster **Camera's** op **Bewerken**.
Het dialoogvenster **Cameralist bewerken** wordt weergegeven met de beschikbare en toegewezen camera's.
 4. Sleep een camera van de kolom **Toegewezen apparaten** naar de kolom **Beschikbare apparaten**.
Opmerking: u kunt meerdere camera's selecteren en naar de kolom **Beschikbare apparaten** slepen.
 5. Klik op **OK**.

5.4 Camerasequenties toevoegen

Navigeren naar deze pagina: programma Configuration Manager > klik op het tabblad **Mijn apparaten** > klik op de decoder in de boomstructuur

U kunt maximaal 32 onafhankelijke camerasequenties definiëren. De cameraweergaven worden in sequentie weergegeven.

Ga als volgt te werk om camerasequenties toe te voegen:

1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.
2. Klik op het tabblad **Camerasequenties**.
Het deelvenster **Camerasequenties** wordt weergegeven.
3. Klik op **Toevoegen** om een nieuwe sequentie toe te voegen.
4. Voer in het vak **Duur** de duur in seconden in.
5. Klik op het pictogram **Camera's...** aan de rechterkant.
Het dialoogvenster **Cameralist bewerken** wordt weergegeven met daarin de beschikbare en toegewezen camera's.
6. Ga als volgt te werk om een camera toe te voegen:
Sleep een camera van de kolom **Beschikbare apparaten** naar de kolom **Toegewezen apparaten**.
Opmerking: u kunt meerdere camera's selecteren en naar de kolom **Toegewezen apparaten** slepen.
7. Ga als volgt te werk om een camera te verwijderen:
Sleep een camera van de kolom **Toegewezen apparaten** naar de kolom **Beschikbare apparaten**.
Opmerking: u kunt meerdere camera's selecteren en naar de kolom **Beschikbare apparaten** slepen.
8. Klik op **OK**.

5.5 Basisinstellingen bedieningspaneel

Navigeren naar deze pagina: programma Configuration Manager > klik op het tabblad **Mijn apparaten** > klik op de decoder in de boomstructuur

Als u toegang tot de toepassing IP Matrix wilt beveiligen, moet u een numerieke toegangscode invoeren om het bedieningspaneel te ontgrendelen.

Ga als volgt te werk om een toegangscode te definiëren:

1. Klik in het weergavevenster rechts op het tabblad **IP Matrix**.
2. Klik op het tabblad **Algemeen**.
Het deelvenster **Bedieningspaneel** wordt weergegeven.
3. Voer in het vak **Toegangscode** een numerieke toegangscode in die wordt gebruikt om het bedieningspaneel te ontgrendelen.
4. Selecteer een periode in de lijst **Automatische vergrendeling**.
Het bedieningspaneel wordt automatisch vergrendeld als er gedurende die periode geen actie op het bedieningspaneel is.
5. Schakel het selectievakje **Afspelen** in om afspeelrechten in te schakelen.

6 Problemen oplossen

Controleer voor de algemene weergave de instellingen op het tabblad **Geavanceerd** van elke decoder.

Probleem	Oplossing
Geen toegang tot camera's.	Controleer het algemene wachtwoord. Alle camera's moeten dit wachtwoord gebruiken als een gemeenschappelijk gebruikerswachtwoord.
Bij een installatie met meerdere decoders: de instellingen in het programma Configuration Manager hebben geen invloed op de toepassing IP Matrix.	Alleen instellingen voor de masterdecoder hebben invloed op de toepassing IP Matrix. Selecteer de masterdecoder en probeer het opnieuw.
De geselecteerde monitor is niet gemarkeerd.	Controleer de afstand tussen deelschermen. Vergroot zo nodig de afstand.
Geen verbindingen na opnieuw opstarten van de decoder.	Schakel opnieuw verbinden bij opnieuw starten in.
Niet alle monitoren kunnen worden gevuld met videoverbindingen.	Controleer het aantal decoders dat het maximum aantal mogelijke verbindingen op een enkel decoderapparaat definieert. Of Uw indeling bevat mogelijk meer monitoren dan is toegestaan door het maximum aantal monitoren per display.



Ondersteuning

Ga naar onze **ondersteuningsservices** op www.boschsecurity.com/xc/en/support/. Bosch Security and Safety Systems biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

- [Apps en tools](#)
- [Building Information Modeling \(bouwinformatiemodellering\)](#)
- [Garantie](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Reparatie en ruilen](#)
- [Productbeveiliging](#)



Bosch Building Technologies Academy

Bezoek de website van Bosch Building Technologies Academy voor toegang tot **trainingscursussen, videozelfstudies** en **documenten**: www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven

202501171800