

## Güvenlik

### Tehlike!

#### Elektriksel Özellikler

Sistem düzgün çalıştırılmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse elektrik kaynaklı yaralanmalar olabilir. Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin. Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen teknisyeninizle iletişime geçin.

### Dikkat!

#### Hassas bileşenler

Sistem dikkatli bir şekilde taşınmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse hassas parçalar zarar görebilir.

- Sistemi her zaman dikkatlice taşıyın.
- Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin.
- Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

## Eski elektrikli ve elektronik ekipmanlar



Bu ürün ve/veya pil, evsel atıklardan ayrı olarak atılmalıdır. Bu ekipmanları yerel yasa ve yönetmeliklere göre yeniden kullanılacak ve/veya geri dönüştürülecek şekilde atın. Bu kaynakların muhafaza edilmesine ve insan sağlığı ile çevrenin korunmasına yardımcı olur.


## Kısa bilgiler

Bu belge, MAP 5000 sisteminin en önemli işlemleri hakkında kısa bir açıklama sağlar.

Ayrıntılı bilgi ve kullanım yönergeleri için MAP dokunmatik tuş takımı 5000 Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

## Sistem bilgileri

Üç adet ışık yayan diyot (LED'ler), MAP tuş takımı muhafazasının sol tarafında bulunur:



İfade	Bileşen	Açıklama
1	Yeşil LED	Bu, tuş takımı ögesinin normal koşulda olduğunu gösterir.
2	Sarı LED	Cihazların örtülmüş, veya sistem cihazlarının baypas veya devre dışı olduğunu gösteren bir hata durumudur.
3	Kırmızı LED	Varsayılan davranış güvenlik sisteminde bir alarm durumunun meydana geldiğini gösterir.

## Kullanım

### Oturum açma

#### Nasıl oturum açılır

1. Oturum açma ekranı görüntülemek için ekrana dokununuz.
2. Şifrenizi, şifre girişi alanına girin. Kullanıcı şifresi 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli paroladan oluşur (örn. 005 123456). Şifre doğruysa, **Ana Menü** görüntülenir.

### Geçersiz şifre

Şifre doğru değilse, bir hata mesajı görüntülenir.

- ▶ Şifre alanını boşaltmak için ögesine basın

Bir yanlış şifre defa girilirse, varsayılan değer olarak tuş takımı iki dakikalığına kilitlenir. Bu değerler MAP için RPS aracılığıyla teknisyen tarafından yapılandırılabilir.

### Alarmların susturulması

#### Yerel tuş takımı sesli alarmlarını susturma

- ▶ Yerel tuş takımı ekranına dokununuz.
- ⇒ Oturum açma ekranı görüntülenir ve yerel tuş takımı üzerindeki sesli alarm susar.

#### Uzak cihazların tüm sesli alarmları nasıl susturulur

1. Tüm sesli alarmları görüntülemek için oturum açın. Bkz. *Nasıl oturum açılır*. İlk ve son alarmlar hemen görüntülenir.
2. Tüm uzak sesli cihaz ve tuş takımları alarmlarını susturmak için ögesine basın
- ⇒ Tüm uzak sesli cihaz ve tuş takımları alarmları susar.

### Alanları devreye alma

#### Devreye alma menüsü nasıl açılır

- ▶ **Devreye alma** menüsünü açmak için ve düğmesine basın

⇒ Üç seçeneği bulunan **Devreye alma** menüsü görüntülenir.

#### Nasıl devreye alınır

- ▶ Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.
  - Alanlar ve geçerli devreye alma olasılıkları gösterilir.
- simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır.
- simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir.

#### Alan devreye alma için hazırsa nasıl devreye alınır

- ✓ simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır. Bu alandaki tüm cihazlar normal durumda.
- 1. Devreye almaya hazır bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
- 2. ögesine basın
- Konumdan çıkmak için kalan zamanı gösteren bir geri sayım başlar.
- 3. Geri sayımın kalan süresi içerisinde alandan çıkın.
- ⇒ Alan devreye alınır.

#### Bir alan devreye almaya nasıl hazır hale getirilir

- ✓ simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir. Alanda aktif veya hatalı cihazlar var.
- 1. Devreye almaya hazır olmayan bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
- 2. ögesine basın
- Baypas edilebilen veya edilemeyen tüm etkin veya hatalı cihazlar görüntülenir.
- 3. Bu alanı devreye almaya hazır hale getirmek için listelenen cihazların sorunlarını çözün.

#### Nasıl zorunlu devreye alma yapılır

- ▶ Cihazlar listelenmeden bir alanı devreye almak istiyorsanız ve ön koşullar yerine getirilmişse

**Zorunlu Devreye Alma** düğmesine basın.

## Alanları devre dışı bırakma

### Devre dışı bırakma menüsü nasıl kullanılır

- ▶ **Devre Dışı Bırakma** menüsünü açmak için ve düğmesine basın
- ⇒ Üç seçeneği bulunan **Devre dışı bırakma** menüsü görüntülenir.

#### Nasıl devre dışı bırakılır

1. Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.
  - Alanlar ve geçerli devreye alma durumu gösterilir. simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alınmıştır ve devre dışı bırakılabilir.
2. Bir alanı devre dışı bırakmak için istenen seçeneğe veya alana basın.
3. ögesine basın
- ⇒ Alan devre dışı bırakılır.

### Alan durumunu görüntüleme

#### Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için ve düğmesine basın
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

#### Alan durumu nasıl görüntülenir



1. **Alan Durumunu Görüntüle** düğmesine basın. Tüm alanların ve durumlarının listesi görüntülenir. simgesi bir alan için görüntülenecek ayrıntılı bilgi olduğunu gösterir. Alanları adıyla arayabilir veya devreye alma veya devre dışı bırakma durumuna göre filtreleyebilirsiniz.
2. Alan durumu ayrıntılarını görüntülemek için simgesine basın.
- ⇒ Alan durumu ayrıntıları görüntülenir.

### İptal Etme

#### Durum menüsü nasıl açılır


1. **Durum** menüsünü açmak için ve düğmesine basın
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

## Bir cihazı baypas etme ve baypası iptal etme

- Cihazı Baypas Et/Baypası İptal Et** düğmesine basın.  
Baypas edilebilen veya baypası iptal edilebilen tüm cihazları içeren liste görüntülenir. Cihazları adına göre arayabilir veya hata ve baypas durumuna göre filtreleyebilirsiniz.
- Bir cihazın durumunu değiştirmek için cihazın tuşuna basın.  
⇒  simgesi cihazın baypasının iptal edildiğini gösterir.  simgesi ve tuş takımı üzerindeki sarı LED cihazın baypas edildiğini gösterir.

## Oturum kapatma

### Nasıl oturum kapatılır

- Oturumu kapatmak için  ögesine basın

## Sorun giderme

Sorunla karşılaşırsanız veya sistem beklenmedik şekilde davranırsa lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.


Ayrıntılı bilgi ve kullanım yönergeleri için MAP dokunmatik tuş takımı 5000 Kullanım Kılavuzu'na başvurun.

Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodunu tarayın.



## MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0002-3



Hızlı kullanım kılavuzu